

# Пульт дистанционного управления универсальный

**ДУ-51 Ш**

TYPE: **RM-406CB**

## Описание:

Пульт заменяет следующие виды пультов:

105-207J; 105-209R/N/K/J/A; 105-210A/B/C/D/L/J/M; 105-212D/G/N/P/Q/R/Z; 105-214C/G/L/S/V/P; 105-219A/D/L; 105-224G/F/P/Z; 105-229B/D/Y; 105-230A/C/D/F/G/H/K/J/P/M/Y; 6710V00004M/D; 6710V00005J/H/G/E; 6710V00007A/B/C/D; 6710V00007Q/N/M/K/H/W/V/T/S/Y; 6710V00008T/C/K/A/B/N/V; 6710V00009A/L/K/N/T/Z; 6710V00017E/F/G/H/M/P; 6710V00018A; 6710V00020C/D/E/F/G/M/N/T/W/Y; 6710V00026A/C/D/H/I/S/X; 6710V000277Z/T; 6710V00027F/K/J; 6710V00028E/G/H/R/P/S/X; 6710V00029B/D/E/F/H/K/LK/M/N/P/V/Q/Z; 6710V00032J/G/C/U; 6710V00036V/X/Y/Z; 6710V00037A/B/C/D/E/F/G/H/S; 6710V00038Z/Y; 6710V00039A/B/C; 6710V00041A; 6710V00042A/E; 6710V00044H/R; 6710V00046C; 6710V00054E; 6710V00056A/B/C/D; 6710V00061D/G/J/T/Z; 6710V00063A/C/D/E/F/H/J; 6710V00070A/B; 6710V00078A/C; 6710V00079A; 6710V00083Q; 6710V00088A/B/S; 6710V00090A/B/D/F/L; 6710V00109B; 6710V00112V; 6710V00124B/D; 6710V00140F

