
Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40

TYPE: **3F14-00034-490**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор SAMSUNG CK-3351A
Телевизор SAMSUNG CK-3362ATR
Телевизор SAMSUNG CK-3362BWX
Телевизор SAMSUNG CK-5022XT
Телевизор SAMSUNG CK-5061ATR
Телевизор SAMSUNG CK-5062A
Телевизор SAMSUNG CK-5314A
Телевизор SAMSUNG CK-5342ATB
Телевизор SAMSUNG CK-5361A
Телевизор SAMSUNG CK-5370WB