

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-20 А**

TYPE: **RC-7SZ206**

**BEKO**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Beko 678  
телевизор Beko 698  
телевизор Horizont 37CTV-678-i-26  
телевизор Horizont 54CTV-678T-i-29  
телевизор Horizont 54CTV-678T-30  
телевизор Horizont 54CTV698T-i29  
телевизор Horizont 70CTV698T-i32  
телевизор Horizont 72CTV698T

**BEKO**