

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-15

TYPE: **RC0301**

 **PHILIPS**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

PHILIPS телевизор 14GX8310
PHILIPS телевизор 14GX8510
PHILIPS телевизор 14GX8512
PHILIPS телевизор 14PT230A/59R
PHILIPS телевизор 20GX3755
PHILIPS телевизор 20GX8350
PHILIPS телевизор 20GX8550
PHILIPS телевизор 20GX8552
PHILIPS телевизор 21PT118A
PHILIPS телевизор 21PT128A
PHILIPS телевизор 21PT132A
PHILIPS телевизор 21PT133A
PHILIPS телевизор 21PT137A
PHILIPS телевизор 21PT138A

