

# Пульт дистанционного управления универсальный

**ДУ-51 М**

TYPE: **D025C001**



## Описание:

Универсальный пульт D025C001 (LG LCD)

D025C001 это телевизионный пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров LG. Ниже представлен перечень моделей, которые заменит пульт D025C001:

105-198H/S, 105-210A/B/C/D/F/L/J/M/N, 105-230A/C/D/F/G/H/M/K/J/P/Y,  
105-210J-1, 105-188H, VS-068A, FS-185E, FS-222, FS-029, LG-22, LG-26, 105-  
224F/P/G/Z, LG-011, 6710V00007A/B/C/D/Q/N/M/K/H/W/V/T/S/Y,  
6710V00009A/L/K/N/T/Z, 6710V00008A/B/C/K/J/W/N/V/T,  
6710V00017E/F/G/H/M/P, 6710V00070A/B, 6710V00090A/B/D/F/L/N/H,  
6710V00091G, 6710V00061D/G/J/T/Z, 6710V00088A/B/G/S/W,  
6710V00042A/E, 6710V00099B, 6710V00077T/U/V/Z, 6710V00124B/D/E,  
6710V00138B, 6710V0011J, 6710V00012H, 6710V00054E, 6710V00018A/K,  
6710V00028E/G/H/R/P/S/X, 6710V00078A/B, 6710900016A 6710V00112E/V,  
105-210J, 105-209R/N/K/J/A, 105-212D/G/N/P/Q/R/Z 105-214C/G/L/S/N/P,  
6710900019A, 6710V00109B, 6710V00083Q, 6810V00090CH, LG UNIVERSAL,  
105-219A/D/L, 105-229B/D/Y, 6710V00004M/D, 6710V00005J/H/G/E,  
6710V00041A, 10V00020C/D/E/F/GM/N/T/W/Y, 6710V00026A/C/D/H/J/S/X,  
6710V00027F/K/J, 6710V00029B/D/E/F/H/K/L/M/N/P/V/Q/Z,  
6710V00032J/G/C/U, 6710V00036V/X/Y/Z, 6710V00038Z/Y,  
6710V00039A/B/C, 6710V00044H/R, 6710V00046C, 6710V00056A/B/C/D,  
6710V00063A/C/D/E/F/H/J, 6710V00079A, 6710V00140F,  
6710V00037A/B/C/D/E/F/G/H/S