

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-17 У

Описание:

Пульт заменяет следующие виды пультов:

TYPE: **RM-842DC**



R-46C16	R-11A24	R-28B03
R-46C19	R-11AB13	R-28B04
R-47B04	R-11AD17	R-30F31
R-49A01	R-11B06	R-33C
R-49C05	R-18A	R-40A01
R-49C07	R-18A07	R-40A10
R-49C10	R-18A08	R-40A14
R-52M17	R-18A34	R-40B02
R-52N23	R-18H	R-40B07
R-53	R-18H43	R-43A01
R-54D06	R-22	R-44B04
R-55G10	R-23	R-44C05
R-55H11	R-25	R-44C07
R-59A01	R-25B07	R-44DS01
R-59B01	R-25C04	R-46C13
R-60B01	R-25D06	R-48A01
R-10A40	R-26	R-9A
R-11A01	R-28A	R-9C22
R-11A07	R-28B02	TV TEL