

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения

- 1.1 Звонок пьезоэлектрический ЭВ 220В 50Гц "Зуммер" предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, общественных и служебных помещениях.
- 1.2 Представляет собой устройство с электронным формированием звука. Характер звука - музыкальный.
- 1.3 Звонок кнопкой не комплектуется. Её следует приобрести дополнительно.
- 1.4 Звонок не предназначен для работы с кнопками, которые имеют постоянно включенные параллельные цепи (неоновые лампы, светодиоды и т.д.).
- 1.5 При подключении звонка с помощью сетевой вилки или выключателя возможно отключение звонка в ночное время.

2. Технические данные

- 2.1 Питание от сети переменного тока напряжением 220В ± 20%.
- 2.2 Потребляемая мощность - не более 10 ВА.
- 2.3 Габаритные размеры - не более 140x100x52 мм.
- 2.4 Масса звонка - не более 150 г.

3. Указания по монтажу

- 3.1 Использовать провода с жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм².
- 3.2 Перед подключением звонка к сети питания отключить напряжение.
- 3.3 Присоединение звонка к сети питания выполнить с помощью сетевой штепсельной вилки или разъединителя, вмонтированного в фиксированную проводку по схеме.



- 3.4 Места присоединения звонка к электрической сети должны быть выполнены так, чтобы исключалась возможность короткого замыкания между проводами, отделения провода от зажима или повреждение шнура.
- 3.5 Закрепить звонок шурупами на стене или панели.
- 3.6 Включить напряжение, проверить работу.

4. Требования безопасности

- 4.1 Подключение звонка к сети 220 В производить при выключенном напряжении. Лицо, производящее подключение, должно знать правила электробезопасности.
- 4.2 Запрещается эксплуатация звонка с механическими повреждениями корпуса или электрической изоляции, вследствие которых могут оказаться доступными для случайного касания токоведущие части звонка, либо может возникнуть вероятность короткого замыкания в соединительных проводах.
- 4.3 Кнопка должна быть рассчитана на напряжение не менее 250 В переменного тока.
- 4.4 Запрещается эксплуатировать звонок:
 - а) если оголенные концы проводов выходят наружу корпуса;
 - б) отремонтированный в домашних условиях.
- 4.5 В аварийной ситуации необходимо обесточить помещение и выключить звонок.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Срок хранения - 24 месяца со дня выпуска.
- 5.2 Срок службы - 12 месяцев со дня продажи, в пределах срока хранения.
- 5.3 Изготовитель гарантирует нормальную работу звонка при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации в соответствии с требованиями ДЖГК.425.530.004 ТУ.

6. Комплектность

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 6.1 Звонок "Зуммер" | - 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

7. Свидетельство о приемке

Звонок пьезоэлектрический "Зуммер" соответствует требованиям ДЖГК.425.530.004 ТУ и признан годным к эксплуатации.

8. Порядок предъявления претензий

В случае выхода из строя звонка (при соблюдении условий настоящего РЭ) потребителей просим направить изделие на обмен по адресу:

**400042, Россия, Волгоград, шоссе Авиаторов, 1
ОАО СКТЬ "Аврора".**

Дата выпуска " " 200__ г.

Штамп ОТК

Дата продажи " " 200__ г.

Штамп магазина