

Ванна ультразвуковая YX-3560



Описание

1. Использование YA XUN YX3560.

- Применяется для очистки деталей и плат.
- Используется также для очистки ювелирных изделий, очков и других аксессуаров.

2. Функции и характеристики YA XUN YX3560.

- Микропроцессорное управление.
- Выбор мощности: 30Вт или 50Вт.
- Ультра-долгое время работы.
- Вместительный резервуар.
- Специальное покрытие, устойчивое к действию растворителей.

3. Спецификация.

Модель: YX-3560

Потребляемая мощность: 30/50 Вт

Напряжение питания: 220 В

Частота ультразвука: 42 кГц

Время работы: 1-30 мин (автоматическое отключение)

Таймер: 1-10 минут

Объем: 500 мл

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В целях собственной безопасности и для предотвращения нанесения ущерба изделию четко следуйте нижеперечисленным инструкциям.

1. Перед использованием убедитесь, что электропитание подключено.
2. Не разбирайте и не модифицируйте изделие.

3. Никогда не оставляйте ванну включенной на время более одного часа.
4. Никогда не включайте ванну, если она пустая. Категорически запрещается применять горючие вещества либо растворы с низкой температурой вспышки.
5. Осторожно обращайтесь с прибором. Ни в коем случае не роняйте и не трясите его. Не следует также стучать по дну ультразвуковой ванны – таким образом можно легко ее повредить.
6. Отключайте электропитание, когда не используете прибор в течение длительного времени.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Налейте жидкость в резервуар таким образом, чтобы он был наполнен на 60%.
2. Подсоедините кабель питания.
3. Поместите необходимые элементы внутрь ультразвуковой ванны.
4. Нажмите кнопку включения. Выберите мощность – 30 Вт или 50 Вт. Установите время работы.
5. Если Вам требуется остановить прибор немедленно, достаточно нажать один раз на кнопку включения.
6. После окончания работы отсоедините кабель питания перед тем, как извлечь элементы из ванны.
7. Следует мыть и сушить ультразвуковую ванну после каждого использования.